

SANITÄR CLEANER

Saurer Sanitärreiniger

- urinsteinlösend
- greift Edelstahl nicht an

- ✓ kalklösend
- ✓ frischer Duft



PRÄPARATETYP

HANSA CLEAN SANITÄR CLEANER ist ein Reiniger zur schonenden sowie gründlichen Reinigung im Sanitär- und Bäderbereich.

HANSA CLEAN SANITÄR CLEANER ist ein besonders umweltfreundliches Präparat, das auf der Basis von Phosphorsäure und nichtionischen Tensiden aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen aufgebaut ist. Die im Produkt enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar.

ANWENDUNGSBEREICHE

Vielseitig verwendbares Präparat zur Reinigung von Flächen und Inventar im Sanitär- und Bäderbereich (wie z.B. Toiletten, Duschbecken, Wannen, Kacheln, Fliesen etc.).

Entfernt Kalk- und Urinstein sowie Restablagerungen. Mit frischem Duft. Sehr anwenderfreundlich.

ANWENDUNG

Zur Unterhaltsreinigung: 1 - 2 %

Zur Grundreinigung und bei starker Verschmutzung: 10 %

Reiniger einwirken lassen und mit klarem Wasser nachspülen. Bei sachgemäßer Verdünnung und Anwendung wird Metall, wie z.B. Chrom, nicht angegriffen.

ZUSAMMENSETZUNG

Inhaltsstoffe unter Berücksichtigung der Detergentienverordnung:

nichtionische Tenside (< 5%), Phosphorsäure, Korrosionsinhibitoren, Duftstoffe, Benzyl Salicylate

Die im Produkt enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar gemäß Detergentienverordnung.

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Aussehen des Konzentrates: klare, rote Lösung

pH-Wert: < 1

Dichte (20°C): ca. 1,07

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufeinheit	PZN	Art.-Nr.
1 L Rundflasche	12 x 1 L	-	00-022-010
10 L Kanister	1 x 10 L	-	00-022-100

DOSIERHILFEN

Dosierpumpe für Kanister, Kanisterumfüllhahn.

BESONDERE HINWEISE

Verursacht Verätzungen.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen.

Produkt- Code für Reinigungsprodukte gem. GISBAU: GS 80

REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

Entspricht der EU-Detergentienverordnung EG 648/2004.

