

# SPEZIAL CLEANER

Zusatzreiniger für  
Desinfektionsmittel

- materialschonend
- mit nichtionischen Tensiden

✓ pH-neutral



## PRÄPARATETYP

**HANSA CLEAN SPEZIAL CLEANER** ist ein pH-neutraler Allzweckreiniger auf der Basis von natürlichen nichtionogenen Tensiden.

**HANSA CLEAN SPEZIAL CLEANER** eignet sich zur schonenden sowie gründlichen Reinigung von Flächen aller Art. Sehr anwenderfreundlich.

In der Lösung praktisch keine Geruchsbildung. Besonders gut auch als Zusatzreiniger für Desinfektionsmittel geeignet, da mit allen marktgängigen Desinfektionsmitteln kompatibel bzw. kombinierbar. Jedoch nicht mit phenolhaltigen Desinfektionsmitteln anwenden! Die im Produkt enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Vielseitig verwendbares, besonders schonendes Präparat zur Reinigung von Flächen aller Art wie Wänden, Inventar, Duschkabinen, Türen.

Als Zusatzreiniger für Flächendesinfektionsmittel wie **BIGUANID FLÄCHE N**, **DESCOSAL**, **OPTISAL N**, **DESCOFIX PLUS**, **OPTISEPT** und **CLEANISEPT** geeignet. Optimal einsetzbar zur Grundreinigung vor dem Wechsel von Flächendesinfektionspräparaten, z.B. von einem aldehydischen auf ein aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel.

## ANWENDUNG

Zur Unterhaltsreinigung: 0,5 - 1 %

Zur Grundreinigung und bei starker Verschmutzung: 2 - 5 %

**HANSA CLEAN SPEZIAL CLEANER** einwirken lassen und mit klarem Wasser nachspülen. Bei sachgemäßer Verdünnung und Anwendung wird Metall, wie z.B. Chrom, nicht angegriffen.

## ZUSAMMENSETZUNG

Inhaltsstoffe unter Berücksichtigung der Detergentienverordnung:

Nichtionische Tenside (5 – 15%) aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen, aliphatische Kohlenwasserstoffe (< 5%), Korrosionsschutz, Farb- und Duftstoffe, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal.

Die im Produkt enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar.

## CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Aussehen des Konzentrates: klare, blaue Lösung

pH-Wert: ca. 7,5

Dichte (20°C): 0,987 +/- 0,010

## LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufeinheit	PZN	Art.-Nr.
1 L Rundflasche	12 x 1 L	-	00-001-010
10 L Kanister	1 x 10 L	-	00-001-100

## DOSIERHILFEN

Dosierpumpe für Kanister, Kanisterumfüllhahn.

## BESONDERE HINWEISE

Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen.

## REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

Entspricht der EU-Detergentienverordnung EG 648/2004.

